

WUR1 – univerzális AP beépített antennával

A csomag tartalma:

- 1 db univerzális AP
- 1 db univerzális csatlakozó-adapter
- 1 db leírás
- 1 db CD

Az üzembe helyezés menete:

1. A kívánt hosszúságú LAN kábelt bújtsa át az átvezető gyűrűn és mindkét végére szereljen szabványos csatlakozót. A szabvány szerinti egyenes kábelnek megfelelően kösse be a csatlakozókat.
2. A készülék dobozában csatlakoztassa a megfelelő aljzatba a csatlakozót.
3. Húzza meg az átvezetőgyűrűn az anyát úgy, hogy az ne engedje megcsúszni a kábelt az átvezetésnél.
4. Csatlakoztassa a kábel másik végét az univerzális csatlakozó adapter ANT feliratú aljzatához.
5. Csatlakoztassa a helyi számítógéphálózatot egy egyenes (straight) kábel segítségével az univerzális csatlakozó-adapter LAN feliratú aljzatához.
Abban az esetben, ha a készüléket közvetlenül egy hálózati kártyára kívánja kötni, használjon kereszt (cross) kábelt.
6. Ellenőrizze még egyszer alaposan, hogy a készülék a fentieknek megfelelően van-e csatlakoztatva, különös tekintettel arra, hogy a helyi hálózat a LAN, az univerzális AP pedig az ANT feliratú aljzathoz csatlakozzék!
7. Csatlakoztassa az univerzális csatlakozó adapter hálózati tápegységét az elektromos hálózatra, és ellenőrizze a készülékben található LED-ek működését. Ha a készülék megfelelően működik, zárja le a készülékház fedelét. (Ha a LED-ek nem jeleznek működést, húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból és ellenőrizze a csatlakozók bekötését és a készülék csatlakoztatását. Ha mindent rendben talál és a készülék mégsem működne, hívjon szakembert a hiba elhárításához.)
8. Állítsa a készüléket a megfelelő irányba, ügyelve a polarizációra és rögzítse stabilan.

Szükség esetén gondoskodjon megfelelő villámvédelem kiépítéséről!

FIGYELEM!

A fedőlap eltávolítását kivéve, a készülék egységének bármilyen megbontása garanciavesztéssel jár!