

viaLAN WUR1AS univerzális AP

A csomag tartalma:

- 1 db univerzális AP antennával
- 1 db univerzális csatlakozó adapter
- 1 db leírás

Az üzembe helyezés menete:

1. Figyelem! Ne nyissa ki a készüléket!

2. A kívánt hosszúságú LAN kábel szabványosan szerelt csatlakozóját csatlakoztassa a tömszelencében található aljzathoz. A szabvány szerinti egyenes kábelnek megfelelően kösse be a kábelt.

3. Húzza meg kézzel a tömszelencét úgy, hogy az rögzítsen és vízzáró módon szigeteljen a kábel körül az átvezetésnél!

4. Csatlakoztassa a kábel másik végét az univerzális csatlakozó adapter **PoE** feliratú aljzatához.

5. Csatlakoztassa a helyi számítógéphálózatot egy egyenes (straight) kábel segítségével az univerzális csatlakozó adapter **LAN** feliratú aljzatához.

Abban az esetben, ha a készüléket közvetlenül egy hálózati kártyára kívánja kötni, használjon kereszt (cross) kábelt.

6. Ellenőrizze még egyszer alaposan, hogy a készülék a fentieknek megfelelően van-e csatlakoztatva, különös tekintettel arra, hogy a helyi hálózat a **LAN**, az univerzális AP pedig az **PoE** feliratú aljzathoz csatlakozzék!

7. Csatlakoztassa az univerzális csatlakozó adapter hálózati tápegységét az elektromos hálózatra és kb. 1 perc elteltével állítsa be a készüléket a szükséges feladatnak megfelelően. (Ha a készülék nem elérhető, húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból és ellenőrizze a csatlakozók bekötését és a készülék csatlakoztatását. Ha mindent rendben talál és a készülék mégsem működne, hívjon szakembert a hiba elhárításához.)

8. Állítsa a külső antennát a megfelelő irányba, ügyelve a polarizációra és rögzítse stabilan.!

9. A készülék gyári alapállapotra állítása a viaLAN PoE tápegység oldalán található furatba dugott vékony eszköz (tű, drót, kiegyenesített iratkapocs) segítségével történhet:

1. óvatosan dugja be az eszközt a furatba, amíg egy halk kattantást nem hall,
2. tartsa ebben az állapotban az eszközt 3 - 4 másodpercig, majd óvatosan húzza ki!

Gyári alapbeállítások

IP cím:	192.168.1.251
Subnet mask:	255.255.255.0
Username:	admin
Password:	public

Gondoskodjon megfelelő villámvédelem kiépítéséről!

FIGYELEM!

A készülék egységének bármilyen megbontása garanciavesztéssel jár!